TOSHIBA

Leading Innovation >>>

形 名

1.0L タイプ

RC-10VGE

1.8Lタイプ

RC-18VGE



このたびは東芝真空圧力 IH 保温釜をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱い を誤ると危険ですので、この取扱説明書をお読み になり、正しくお使いください。

●取扱説明書をお読みになり、正しく安全にお使いく ださい。

ご使用の前に、「安全上のご注意」「お願い」 (2~5ページ)を必ずお読みください。

●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも 見られるところに必ず保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いていますので、 お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。



もくじ

使う前に	安全上のご注意 お願い 名部のなまえ ・ふたの開けかた ・ふたの閉めかた ・真空サインについて ・炊飯時間の表示について ・内ぶた・蒸気口の着脱 (フィルター) ・	···5 ···6 ·· 8 ·· 9 ·· 9
ご飯を炊きたい	ご飯の炊きかた 炊飯前の点検	11 12 13 14 14 15 16 18 19 20
お手入れ	お手入れ····································	22 23
使いこなしたい	お米の密封パックのしかた お料理メニュー 調理のしかた ・パン ・ケーキ ・温泉卵・豆腐・赤飯 (蒸しおこわ) …	24 27 30 31 32 33
こんなときは	設定変更のしかた うまくできない/こんなときは… ・使用中の音について ・よくある質問 リチウム電池の消耗 停電したとき エラー表示 部品の購入について 仕様 保証とアフターサービス ご相談センター 保証書	35 35 40 40 41 41 42 43

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

■ 記載事項を守らない使いかたで生じる危害や損害の程度を、区分して説明しています。

☆警告「死亡」や「重傷」を負う
可能性が想定される内容

<u></u> 注意

「軽傷」や「家屋・家財などの損害」 が発生する可能性が想定される内容

■ お守りいただく内容を、区分して説明しています。



してはいけない「禁止」内容



「指示を守る」内容



「注意をうながす」内容

⚠警告

火災・やけど・感電・漏電 などを防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を 中止する

すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理を依頼してください。 《異常・故障例》

- ■電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。



分解・修理・改造をしない

修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。



本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない

電源プラグ・コード・コンセントは正しく扱う



● 交流 100V・定格 15A 以上のコンセントを単独で使う (延長コードを使用しない)

他の機器と併用すると、発熱による 火災の原因になります。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ■電源プラグのほこりは、定期的に取り除く

ほこりは乾いた布で拭き取ってください。



めれた手で電源プラグを抜き差ししない



吸気口・排気口やすきまに異物 を入れない

特にピンや針金などの金属物





子供だけで使わせ たり、幼児の手の 届く所で使わない





幼児が密封米パックアタッチメントで遊ばないように注意する

吸引口や挿入アダプターをはずして口に入れると、窒息するおそれがあります。





幼児が密封パックを口に入れたり、頭にかぶったりしないよう に注意する

窒息するおそれがあります。



炊飯中はふたを開けない



- 傷んだコードや電源プラグ、コンセント の差し込みがゆるいときは使わない
- コードを傷付けない、無理に曲げない、 引っ張らない、ねじらない、束ねない、 高温部に近づけない、重いものをのせない、挟み込まない、加工しない

圧力炊飯方式 のため、必ずお守りください

⚠警告

炊飯中は圧力がかかるため、取り扱いを誤ると危険です

突然のふた開きによる やけどを防ぐために




ふたは「カチッ」と音がするまで 押して閉める

先端中央部を押す






炊飯前に、異物が付いていないか確認し、フィルターを取り付ける※確認方法は 11ページをご覧ください。



クランプ受け部 一 ※クランプ受け部に 付いたご飯粒が 固まると、ふたが 開かなくなること があります。





炊込みご飯は〈早炊き〉〈そくうま〉 で炊かない

〈早炊き〉〈そくうま〉は高火力で炊く ため、内ぶたに具が詰まりやすくな ります。

■蒸気出口(フィルター・圧力調整部・ 安全弁・逆止弁)をふさぐような ものを入れない

《使用してはいけない例》

- ・青菜などシート状になる具材
- ・クッキングシート・アルミ箔・ラッ プ・あく取りシート
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱 する料理

内容物が噴出することによる やけどを防ぐために



炊飯中、やむをえずふたを開ける ときは、8ページ「炊飯途中でふ たを開けるとき」に従う



● [圧力] 表示が点灯や点滅している ときは、ふたを開けない

炊飯途中で切キーを押したり、停電になったときにふたを開ける場合は、 [圧力]表示が消灯したことを確認してからふたを開けてください。

フックボタンが重くてふたが開かない ときは、無理にフックボタンを押さない 本体が冷めて、圧力が下がるまで待っ てから開けてください。

高温の蒸気による やけどを防ぐために



蒸気口は高温です手や顔を近づけない

特に乳幼児にはご注意ください。





● 炊飯中は本体を揺らしたり、持ち 運びしない

ふきこぼれによる やけどを防ぐために



● 蒸気口を確実に取り付ける



●取扱説明書に記載以外の用途には 使わない

《使用してはいけない調理例》

- ・ 分量の増える煮豆・めん類などの料理
- ・急激に泡の出る重曹などを使う料理
- ・カレーやシチューのルーなど、のり状になる料理
- ・多量の油を使う料理
- ・豆類・ジャムなど、ふきこぼれやすい料理
- ・食材をポリ袋に入れて保温釜で加熱する料理
- おかゆ・玄米は水が多いため、〈早炊き〉など他の炊飯コースで炊かない
- 水位目盛より水を増やしすぎない 目盛に対して 2mm 以内が目安です。
- 内釜に表示してある「ここまで」の 線以上に水を入れて炊飯をしない

安全上のご注意 安全のために必ずお守りください

/| 注意

けが・やけど・感電・漏電・火災・家屋の損害を防ぐために

こんな所で使わない



● 水のかかる所や、火気の近く 付属品にもご注意ください。



- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上
- 吸気口・排気口をふさぐようなものの上 紙・布・じゅうたん・ビニール袋など。
- アルミシートや雷気カーペットの上 アルミシートなどが発熱することが あります。



- 壁や家具などの近く
 - キッチン用収納棚に置くときは、蒸 気がこもらないようにしてください。
- 荷重強度が不足しているスライド 式テーブル

荷重強度は、1.0L タイプで 15kg 以上、1.8L タイプで 20kg 以上 のものをお使いください。

ふたが完全に開かない所 やけど・破損の原因になります。

やけどを防ぐために



● 使用中や使用後しばらくは、内ぶ た・内釜・蒸気口・放熱板・枠な どの高温部に触れない



- 本体を持ち運ぶときは、フックボ タンに触れない
- ハンドルを持って振らない
- 炊飯中はハンドルを立てない



- む手入れは電源プラグを抜き、本 体が冷えてから行う
 - 蒸気口には熱い湯がたまっているこ とがあります。
- 炊飯後、ふたを開けるときは蒸気 や内ぶたから落ちる熱い水滴に気 をつける

安全にお使いいただくために



● 医療用ペースメーカーをお使いの かたは、医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影 響を与えることがあります。



●使用時以外は、電源プラグをコン セントから抜く



- 専用の内釜以外は使わない
- 電源プラグや他の電気機器に蒸気 を当てない

キッチン用収納棚などをお使いのと きは特にご注意ください。

● 庫内に金属製の小物やアルミ箔な どが入ったまま使わない

アルミ箔などが発熱します。

電源プラグ・コードの取り扱い



● コードを巻き取るときは電源プラ グを持って行う



電源プラグを 持って巻き取る



■ 電源プラグを持ってコンセントか ら引き抜く



電源プラグを 持って抜く

コードを 引っ張らない

お願い

故障や誤動作を防ぐためにお守りください

設置場所および周囲環境

直射日光が当たる所や、油などが飛び散る所 に置かない

変色・変形の原因になります。

本体や本体のまわりは清潔にする

機能を維持するための吸気口・排気口などから、 ほこりや虫が入ると故障の原因になります。

磁気に弱いものを近づけない

キャッシュカード・磁気定期券・カセットテープ などは、記憶が消えることがあります。 テレビ・ラジオ・電話などは、雑音が入ることが あります。

使用全般について

異物・水滴が付いたまま使わない

うまく炊けない、ふたが閉まらない、真空になら ない、ふたの変形、故障などの原因になります。 ※確認方法は11ページをご覧ください。

内ぶたの各部や内ぶたパッキン、内釜のふち、 真空吸気口、真空排気口、クランプ受け部・クラ ンプ部に異物が付いていると真空になりません。

お米の密封パックをしていないときは、挿入 ロキャップを閉じておく



挿入口キャップを閉じていなかっ たり、密封米パックアタッチメン トが接続されたままになっている と、炊飯・保温・予約時に真空ポ ンプが動いても内釜の中が真空に 挿入口キャップ なりません。

(詳しくは25ページをご覧ください)

ふた、特に蒸気口に布巾などをかけない

蒸気がこもって、表示部がくもったり、ふた・蒸 気口・操作部の変形・変色や故障の原因になります。



空炊きはしない

故障や過熱、異常動作の原因になります。

本体を落としたり、割れ・がたつきが生じた ときは、使用を中止する

販売店に点検・修理を依頼してください。

内釜の取り扱い

内釜をガス火にかけたり、IH 調理器などに使わない

変形や変色し、故障の原因になります。

内釜内面・内ぶたの『フッ素樹脂加工』の傷付き・はがれを防ぐため、次のようなことをお守りください

|傷・塩分・酸・洗剤にご注意!|

- 食器を入れて洗いおけとして使わない。
- たわし類・食器洗い乾燥機で洗わない。



たわし 金属たわし ナイロンたわし









- クレンザー・漂白剤などで洗わない。 (台所用中性洗剤で洗う)
- 炊込みご飯は保温しない。 (調味料を使ったらすぐに洗う)
- 酢を使わない。
- しゃもじで強くこすらない。ザルでたたかない。
- 金属製のおたま・泡立て器類を使わない。

で使用によってフッ素樹脂面に色ムラができることがありますが、衛生上には影響ありません。 安心してお使いください。

※内釜外面の塗装が傷付いても、炊飯や保温をするうえで問題なくお使いいただけます。 内釜でお米を洗うときに、内釜の下に布巾などをしくと、内釜外面の底面に傷が付きにくくなります。


内釜を新しいものに取り換えたい場合は、お買い上げの販売店などで購入いただけます。(41ページ)

各部のなまえ

- ■初めてお使いになるときは、内釜・内ぶた・フィルター・蒸気口・計量カップ・しゃもじ・しゃもじ立て・蒸し台を洗ってください。(22ページ)
- 使い始めはプラスチックなどのにおいがすることがありますが、ご使用にともないなくなります。(40ページ)


本 体

内ぶた・フィルター・蒸気口の着脱方法(10ページ)




操作部

炊飯、切キーに凸マークと、キーの近くに点字が付いています。





電源プラグを抜いているときに時計を動かしたり、炊飯コースを記憶したりするために、リチウム電池が内蔵されています。リチウム電池はご使用にともない消耗します。(詳しくは40ページ)



ふたの開けかた

フックボタンを押すとふたが開く



- **圧力** 表示が「点灯」や「点滅」しているときは、ふたを開けない
- フックボタンが重くてふたが開かないときは、無理にフック ボタンを押さない(開けかた…37ページ)

圧力式のため、ふたが開くまで少し時間がかかります。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。



--保温中--

真空サインが点灯しているとき

フックボタンを

『2回押す』とふたが開く

- 1回目で真空を解除し、2回目でふたが開きます。
- フックボタンをゆっくりと押し込んだ場合など、押しかたによっては 1 回でふたが開くことがありますが、故障ではありません。

炊飯途中でふたを開けるとき

- **いかむをえず炊飯途中でふたを開けるときは、以下の手順に従ってください。** 炊飯中は安全のためロックがかかり、フックボタンを押してもふたは開きません。
- 蒸気口から蒸気が勢いよく出るので、手や顔を近づけない
- **1** 切キーを押す(♪ピッピッピッピッ)

2分間、お待ちください



※ただし、切キーを押して♪ピーと鳴った ときは、ふたを開けることができます。 ブザーが鳴ったら、ふたを開ける

() (圧力 表示が消灯していることを確認してから、ふたを開ける



○ フックボタンが重くてふたが開かない ときは、無理に開けない

(炊飯を続ける場合は、始めから操作をやり直してください。 ただし、うまく炊けないことがあります)

ふたの閉めかた

先端中央部を押す



- 付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないとふたが閉まりません。

圧力式のため密閉度が高く、閉まりにくく感じることがあります。 保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくく感じます。

真空サインについて

真空状態に なると点灯

真空サイン



炊飯開始時*、予約開始時に点灯し、しばらくすると消灯します。
 予約中は、炊飯開始まで3時間に1回点灯します。

(点灯時間は、炊飯コース・水温・予約時間などによって異なります)

- *:庫内や内ぶたが温かいまま炊飯すると、炊飯開始時に点灯しないことがあります。
- 保温中の点灯については、20ページをご覧ください。

真空サイン点灯中(予約時・保温時)に、フックボタンに触れたり、ふたを開けると、真空サインが消灯します。



真空が解除されても、予約・保温 は続きます。

- 予約中は、再び真空にはならず、ご飯が炊き上がります。
- 保温中は約30分後に自動で真空になります。

炊飯時間の表示について(残時間表示)

炊き上がりまでの時間を

5分刻み で表示

あと約


→ むらしになると

1分刻み で表示

むらしになるまでは、表示時間を調整するために、一度に進んだり、止まったりすることがあります。 表示時間は目安としてご覧ください。

内ぶた・蒸気口の着脱(フィルター)

内ぶたをはずす



①片手で つまみを持つ

※内ぶたが手前に倒れないように、片手でつまみを持ってください。

フィルターの取り付け



つまみが垂直になる まで回す。

- ※カチッと音がするまで回さないと、炊飯中にはずれます。
- はずすときは、反対 方向に回す。

■ 内ぶたを付ける



凸部(2力所)

① 差し込み部を凸部に のせるようにして、 奥側に差し込む



②「カチッ」と音が するまで上側を 押し込む

確実に差し込む

■ 蒸気口を本体からはずす



上に引っ張る

取り付けるときは、 押し入れてください。

蒸気口の各部品




■ 開ける

①ケースとキャップをつかみながら、 ロックをはずす



②ロックつまみをつまみながら持ち上げて、 うまみドームをはずす




■閉じる

①ケースにうまみドームを「カチッ」 と音がするまで入れる



● うまみドームの蒸気穴とケースのツメを、同じ向きにして入れてください。

②ケースのツメをキャップの穴に差し込み、 ロックを確実に閉める




●キャップの内側に付いている蒸気ロシールパッキンがはずれた場合は、溝に押し入れてください。

で飯の炊きかた 炊飯前の点検

♪ 炊飯前には以下の点検を行ってください。 異物や水滴があるときは取り除いてください。 ※点検を行う理由は、3・5 ページを で覧ください。

内ぶた 異物を取る 弁の動作 フィルターの取り付け

以下の各部に異物があった場合は、竹串やようじなどで取り除く



クランプ受け部 異物を取る




蒸気口、挿入口キャップの取り付け



でありますか? (25ページ)

温度センサー、他各部(異物を取る)水滴を拭く



温度センサーにこびりついた汚れがあるとき → 23 ページ

ご飯の炊きかた 基本の手順

使用中の音について(35ページ)

♪ 炊飯前の点検を行う(11ページ) 電源プラグをコンセントに差し込む

基 本 \mathcal{O} 丰 順 お米を計る 付属の計量カップで

すりきり **1 カップ**=約 **180ml**(約 1 合)

【良い例】



【悪い例】



●料理用の計量カップ(200ml)や計量米 びつでは、誤差が出ることがあります。

お米を洗う 水が澄むまで手早く






内釜でお米を洗えます

- ① たっぷりの水を加えて大きくかき混ぜ、す ぐに水を捨てる。
- ②「とぐ」と「水で洗い流す」を、水が澄む まで繰り返す。
- 内釜でお米を洗う場合は、泡立て器などを 使わないでください。

水加減する 水位目盛を選び、お米のカップ数まで



お米は平らにならし、水平な場所で

白米を炊くときは「白米」の水位目盛に合 わせます。(その他の水位目盛…14ページ)

- お好みによって、水の量を増減してください。
 - (♠目盛に対して 2mm 以内を目安に)

内釜をセットして、ふたを閉める



内釜外面の水分を 拭き取って



● 「カチッ」と音が するまで押す

※必ずふたを閉めた後に炊飯キーを押してく ださい。(炊飯キーを押した後にふたを閉 めると確実に閉まらず、炊飯中にふたが開 きます)

炊飯コースを確認して 炊飯開始



炊飯キー



炊き上がりまでの時間を表示 (5分刻みで表示。詳しくは9ページ) 炊飯キーを押すと、ふたはロックします。 (8ページ)

● 炊飯キーを押すと炊飯ランプと真空サイン が点灯します。

真空サインは真空が解除されると消灯します。 炊飯ランプはむらしになると点滅します。

※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がし ます。

ブザーが鳴ったら、炊き上がり 保温ランプが点灯 ▶ 使用後は切キーを押し、電源プラグを抜く

- お米を浸す必要はありません。(炊飯キーを押すと自動で浸します)
- ■「保温をやめてすぐに炊くとき」や「連続して炊くとき」は、庫内や内ぶたを人肌程度に冷まして から炊飯してください。(うまく炊けなかったり、炊飯開始時に真空にならないことがあります)

- → 炊飯コースについて
- → いろいろなご飯の炊きかた
- 14ページ 16ページ
- → 予約炊飯のしかた
- → 保温について
- 18ページ





おいしいご飯のポイント

お米はすりきりで計る



計量カップを振らないで

計量カップを振ると、お米が 多く入ります。

付属の 計量カップ

お湯で洗米しない ゆっくり洗米しない

お湯で洗米したり、ゆっくり洗うとヌカくさ くなります。

お米を割らないように、 やさしく洗米

かためが好み

お米どうしを軽くすり合わせるようにします。 (割れ米はべちゃつきの原因)

お好みによって、水の量を加減する

やわらかめが好み	目盛より多め
新米	目盛より少なめ
胚芽米	目盛通り
古米 梅雨どき〜夏場 麦ご飯	目盛より多め

目盛より少なめ

銘柄や産地、保存状態によってお米の状態は 異なりますので、お好みで水の量を調整して ください。

炊き上がったら、すぐにほぐす

ご飯の固まりやべちゃ つきを防ぎます。



保温時間は短く

「保温が長くなりそうなとき|「少量のご飯|「炊 込みご飯」などは、ラップに包んで冷凍保存 することをおすすめします。

(保温について詳しくは20・21ページ)

お米について

- 精米日付が新しく、2 週間~ 1 カ月くらい で食べきれる量を買いましょう。
- お米を密閉容器などに入れて、冷暗所で保 管しましょう。

おすすめ機能(密封米パック)

お米を密封パックできます。 (詳しくは24~26ページをご覧ください)

洗米後、ザル上げ放置はしない

洗米後のザル 上げ放置は避 けましょう。



お米にひびが 入って、ご飯が べちゃつきます

炊飯に適さない水

硬度の高い ミネラル ウォーター



pH9以上 アルカリ

゚ぱさつき ∖かたいご飯の原因 / べちゃついたご飯の原因

水の温度は30℃以下

夏場の予約炊飯のときなど は、冷水をおすすめします。 水温が高いと、うまく炊く ↓ けない・においの原因



使用後はすぐにお手入れ

内ぶた・蒸気口も 洗って清潔に保ち ましょう

フィルタ-もはずして 洗いましょう

洗った後は清潔な布巾 で水分を拭き取ってく ださい。

汚れたままにして おくと、においの 原因

保温を切ったら、 ご飯を入れたまま にしない。 (においの原因)

(お手入れについて詳しくは22・23ページ)

炊飯コースについて



炊きたいものに合った「炊飯コース」「水位目盛」を選びます。

- 白米・無洗米のご飯は、お好みで炊き方を選んでください。(16ページ)
- 炊き方のポイント(17ページ)もご覧ください。

炊きたいもの	炊飯コース		水位目盛	炊飯容量 単位:カップ ()は具を入れるときの最大量		炊飯時間の目安 単位:分 ()は表示される炊飯時間	
	お米	炊き方		1.0Lタイプ	1.8Lタイプ	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
		かまど名人		0.5~5.5	1~10	55~65 (60)	60~70 (60)
		そくうま		0.5795.5	1.910	25~35 (30)	25~45 (30)
		早炊き		0.5~4*	1~6*	15~24 (20)	19~28 (20)
 ご飯		蒸気セーブ		1 *~ 4*	2*~6*	60~70 (65)	60~70 (65)
C		しゃっきり	白米/			35~45 (40)	35~50 (45)
(//// ///// /		ふつう	無洗米	0.5~5.5		40~50 (50)	45~60 (55)
	 白米 または	やわらか			1~10	55~65 (60)	60~70 (65)
	無洗米	もちもち				50~60 (55)	50~65 (60)
		おこげ				65~75 (70)	65~80 (70)
炊込みご飯		炊込み		1*~4*	2*~6*	40~45	40~50
		炊込み・おこげ		-	_	(45)	(50)
おこわ		炊込み	おこわ	2~4	3~6		
すしめし		ふつう	白米すし/ 無洗米すし	1~5.5	2~10	40~50 (50)	45~60 (55)
 おかゆ		おかゆ	(全がゆ) おかゆ 全	0.5~1.5(1)	1~3 (2)	55~70	60~70
עןי נו כה		אינוס	(五分がゆ) おかゆ 5 分	0.5~1 (0.5)	0.5~1.5(1)	(60)	(65)
玄米のご飯	玄米	ふつう	玄米	1~4 (3)	1~8 (6)	65~70 (65)	65~75 (70)
玄米のおかゆ	五个	おかゆ	おかゆ 全	0.5~1.5(1)	1~3 (2)	80~85 (80)	80~90 (80)
発芽玄米のご飯 (分づき米)	発芽玄米	ふつう	白米/ 無洗米	1*~4*(3)	2*~8* (6)	50~60 (50)	55~60 (55)
雑穀米のご飯 (胚芽米)	雑穀米	ふつう	白米/ 無洗米	1*~4*(3)	2*~8* (6)	50~60 (55)	55~65 (60)

- ★:水位目盛の最小量・最大量とは異なります。
- *:〈無洗米〉の場合、炊飯時間は 5 分程度長くなります。(表示される炊飯時間も 5 分長くなります)
- 実際の炊飯時間は、炊飯量・水温・水量などによって 10 分程度変わります。 炊飯時間は目安としてご覧ください。
 - (炊飯条件は電圧 100√、室温・水温 23℃、標準の水加減の場合です)
- 五分がゆはお米に対する水の量が多くなるため、全がゆより水分の多いおかゆになります。

炊飯コースの設定のしかた

む買い上げ時は、〈白米・そくうま〉に設定されています。

操

作

お米を選ぶ



②押して選ぶ

お米 に(

選んだお米が点滅する

(お米) 白米 無洗米 玄米 発芽玄米 雑穀米 かまど名人 そくうま 早炊き 蒸気セーブ 炊込み しゃっきり ふつう やわらか もちもち おこげ おかゆ

(〈白米〉になると♪ピロロ)

選んだお米によって、表示される炊き方は異 なります。

炊き方を選ぶ



②押して選ぶ

※もう一度お米/炊き方設定キーを押すと、選 んだお米と炊き方が点灯して、炊飯コースの 確認ができます。(この操作は省略できます)

① ♪ピッピッ 炊き方に(

選んだ炊き方が点滅する

お米 無洗米

かまど名人 そくうき 早炊き 変気セーブ 炊込み しゃっきり ふつう やわらか もちもち おこげ おかゆ

(〈かまど名人〉になると♪ピロロ)

◆〈炊込み・おこげ〉は「炊込み」と「おこげ」 が同時に点滅します。



を押す 炊飯開始



以下の炊飯コースの設定は記憶されるので、 次回、同じ炊飯コースで炊く場合は、設定し 直す必要がありません。

・〈白米〉〈無洗米〉の〈かまど名人〉〈そくうま〉 〈蒸気セーブ〉〈しゃっきり〉〈ふつう〉〈やわ らか〉〈もちもち〉〈おこげ〉

〈そくうま〉は、



で簡単に選べます



1回押すと、〈そくうま〉が選択される

お米 白米

炊き方

そくうま

記憶されているお米が選択されます。

もう 1 回押すと、お米が切り換わる

お米 無洗米

炊き方

そくうま

● そくうまキーを押すたびに、お米の〈白 米〉と〈無洗米〉が切り換わります。 **【**(戻る)·**▶**(進む) キーを押して 切り換えることもできます





を押す 炊飯開始

炊飯ランプが点灯します。

そくうまキーで設定して炊いた場合は、 炊飯コースが記憶されません。

●「普段〈かまど名人〉で炊いているけど、今回だけ早く炊きたい」というときなどに、そく うまキーを使うと便利です。

いろいろなご飯の炊きかた



〈白米〉〈無洗米〉のご飯

お好みで炊き方を選んでください。

■ おいしさにこだわりたい



時間をかけて、お米のおいしさを引き出します

■ 急いでいるから、早く炊きたい



おかずを作る間に 炊き上がる

炊飯時間:約28分*1



とにかく早く 炊きたいときに

炊飯時間:約19分*²

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。(17ページ)
- 炊飯時間は目安です。詳しくは 14 ページをご覧ください。
- *1:お米のコースは〈白米〉・1.0L タイプ 3 カップ炊飯時・1.8L タイプ 4 カップ炊飯時
- *2: お米のコースは〈白米〉・1.0L タイプ 1 カップ炊飯時・1.8L タイプ 1 カップ炊飯時

蒸気が気になるとき

蒸気セーブ

蒸気の発生量を、抑えます

- 蒸気がまったく出ないわけではありません。蒸気の発生量や見えかたは、炊飯量や室温などの周囲 環境などによって異なります。
- 蒸気の発生量を抑えているため、炊き上がりがくぼんだり、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。お好みによって、水の量を調整してください。

■お好みの食感で選ぶとき

かため

やわらかめ

しゃっきり しゃっきりと 歯ごたえのあるご飯 (新米におすすめ)

ふつう かたさと粘りの バランスがよいご飯 **やわらか** やわらかく ほんのり甘いご飯 (古米におすすめ) **もちもち** 粘りがある もちもちご飯 **おこげ** 香ばしい おこげ風ご飯

● 〈おこげ〉は、底のご飯がうっすらときつね色になります。 おこげの色は米質・洗米・水加減で多少変わります。

お好みのご飯に炊けないときは

やわらかいとき → 水を少なめにしたり、〈しゃっきり〉で炊くかたいとき → 水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊く炊飯前にお米を水に浸してから炊く

● 水加減は、水位目盛に対して 2mm を目安に加減してください。

雑穀類を混ぜるときの炊飯コース

白米に混ぜる →〈雑穀米・ふつう〉 玄米に混ぜる →〈玄米・ふつう〉 発芽玄米に混ぜる →〈発芽玄米・ふつう〉 おかゆに混ぜる →〈白米・おかゆ〉 玄米のおかゆに混ぜる →〈玄米・おかゆ〉

炊き方のポイント

「すしめし」の作りかた → 29ページ

無洗米

- 水を入れたら底からかき混ぜて、お米と水をなじませます。水が白く濁るときは、1~2回すすいでください。(うまく炊けない、きついこげ、ふきこぼれを防止)
- 水位目盛は「無洗米」に合わせて、炊飯コースのお米は〈無洗米〉を選んで炊飯してください。

そくうま・早炊き 白いご飯を炊くときに使用

- 炊飯時間を優先しているため、ご飯が少しかためになったり、やや水っぽい炊き上がりになることがあります。気になるときは炊く前にお米を水に浸したり、炊き上がって保温になってからも、ふたを開けずにしばらくむらしてください。
- 次のようなものを〈そくうま〉〈早炊き〉で炊かない。炊込みご飯/玄米/おかゆ/おこわ/白米・無洗米以外のお米

炊込みご飯・おこわ → 「五目ご飯」 「グリーンピースご飯」 「黒豆ご飯」 「赤飯」 「玄米の炊込みご飯」 (27~29ページ) (「赤飯」 を蒸して作る場合…33ページ)

- ●作りかたのポイントは、「具や調味料を入れるとき」をご覧ください。(27ページ)
- 炊込みご飯におこげをつけたいときは、炊き方を〈炊込み・おこげ〉に設定してください。 (おこげの色は米質・洗米・水加減・調味料などで変わります)
- 「おこわ」はもち米だけではやわらかすぎるので、もち米2カップに対してうるち米1カップの割合で炊いてください。

おかゆ・玄米のおかゆ

- ▲ 必ず〈おかゆ〉で炊いてください。(他の炊飯コースで炊くと、ふきこぼれ・やけどの原因)
- 塩などの味付けは炊き上がってからにします。(初めから入れるとうまく炊けないことがあります)
- 米質・水温・洗いかたなどによって、蒸気口からわずかに米汁が出ることがあります。
- ご飯からおかゆはできません。
- ○「七草がゆ」などは、初めから青菜を入れない。(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・やけど・破損の原因) ゆでた青菜を、炊き上がった後で加えます。

玄米のご飯

必ず〈玄米・ふつう〉で炊いてください。

/他の炊飯コースで炊くと、ふき` (こぼれ・やけどの原因 // // /

●〈玄米・ふつう〉は白米に比べて時間 をかけて炊飯します。

お米を洗った後、すぐに炊飯できます。

発芽玄米のご飯

● 白米 2 カップに対し、発芽玄米 1 カップ の割合をおすすめします。発芽玄米だけでも炊けます。

雑穀米のご飯 (麦ご飯)

- 白米に混ぜる量は、市販の雑穀類の表示に従ってください。(表示がない場合は、白米に対して雑穀を 1 割くらいでお試しください)
- ●水の量は炊くお米によって「白米」または「無洗米」の 水位目盛に合わせ、お好みで加減してください。
- 蒸気口が汚れやすいので、炊飯後は必ず蒸気口の中を洗ってください。

水に浮くような雑穀類を混ぜるときは2~3時間浸して、**雑穀類が沈んでから炊飯**してください。

(蒸気出口が詰まり、蒸気もれ・変形・破損の原因)

● 炊飯量は少なめにします。

3カップまで(1.0Lタイプ) / 5カップまで(1.8Lタイプ)

玄米と白米を混ぜて炊きたいときは

量が多い方の炊飯コース・水位目盛でお試しください。

- 玄米が多いとき/半分ずつのとき…〈玄米・ふつう〉・「玄米」の水位目盛
- 白米が多いとき…玄米は2時間程度、浸水させる。〈白米・やわらか〉・「白米」の水位目盛
- ※〈玄米・ふつう〉の場合は白米がやわらかめに、〈白米・やわらか〉の場合は玄米がかためになります。 一度お試しいただいて、お好みで水の量を調整してください。

予約炊飯のしかた

予約すると真空ポンプなどの 音がします(35ページ)



予約設定した時刻に炊き上がります。

炊き上がり時刻を 3 通り記憶することができるので、「予約 1 | は朝食用、「予約 2 | は夕 食用、「予約3」は昼食用などとして使い分けると便利です。

淮

現在時刻が合っているか確認する

 現在時刻がずれていると、予 約時刻に炊き上がりません。

備

洗米、水加減をし、内釜を本体に入れて、 ふたを閉める

内釜を入れないと、予約でき ません。

炊飯コースを確認する

「白米」「無洗米」「玄米」「おかゆ」「玄米のおかゆ」の予約ができます。

- 炊きたいものに合わせて、炊飯コースを設定する。 $(14 \cdot 15 ページ)$
- ▲ 玄米・おかゆ・玄米のおかゆ は必ずそれぞれに合った炊飯 コースに設定してください。 /他の炊飯コースで炊くと、\ (ふきこぼれ・やけどの原因)

操

作

予約

を押して、

「予約1」、「予約2」 または「予約3」を 選ぶ



● 予約キーを押すたびに「予約 1」と「予約2」と「予約3」 の表示が変わります。



で炊き上がり時刻を設定する



時計は24時間表示

朝7時 … 7:00

夜7時 …19:00

予約1 お米 白米 炊き方 かまど名人

【朝 7:30 に炊き上がる例】

- 10分単位で設定できます。
- 戻る・進むキーは、押したま までいると早送りになります。
- ※約1~2時間以内の予約は、 すぐに炊飯が始まります。

予約時刻を記憶するので、次 回同じ予約時刻で炊くときは、 省略できます。

を押す

予約完了

♪ピー、ピピッ





※すぐに真空ポンプが作動し、数分間音がします。炊飯開 始まで、3時間ごとに真空ポンプが作動する音がします。

予約時刻になると炊き上がる

炊飯キーを押さないと「♪ピッ ピッピッピットとお知らせ。 (予約が完了していません)

- 炊飯が始まると、炊飯ランプ が点灯します。(炊き上がる まで点灯のまま)
- 炊飯が始まると、炊き上がり までの時間を表示します。 (詳しくは9ページ)

予約を取り消すとき 操作を間違えたとき



を押す

「玄米」「おかゆ」「玄米のおかゆ」の予約を設定し 直すときは、再度炊飯コースも選び直してください。

予約炊飯するときのお願い

「× は予約炊飯しない(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米	無洗米	玄米	おかゆ	玄米のおかゆ	炊込み	発芽玄米	雑穀類
0	0	0	0	0	×	×	×

■ 14 時間以上の予約はしない (夏場は8時間まで)

長時間の予約はお米が発酵し、においの原因になります。

お知らせ

- ご飯がやわらかめに炊き上がるときは、お好みによって 水を少なめにしてください。
- 予約炊飯ではお米のデンプン質が沈殿するため、底のご 飯がうっすらときつね色になることがあります。気にな るときは、お米をよく洗うとやわらぎます。
- 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がり が10分ほど遅れる場合があります。
- 炊飯キーを押して予約炊飯をセットしたときと、炊飯開 始まで3時間に1回、真空ポンプが作動して真空サイン が点灯します。

真空サインは真空が解除されると消灯します。真空サイ ンの点灯時間は、炊飯コース・水温・予約時間などによっ て異なります。

※真空サインが点灯しているときに、フックボタンに触れ たり、ふたを開けたりすると、真空サインが消灯します。 (9ページ)

予約中に 現在時刻を見たいとき



押している間だけ、現在時刻を表示

同時に

炊き上がりまでの時間を、音の組み 合わせでお知らせします

♪ピピッ:始めと終わりの合図 ♪ピロロ:5時間、 ♪ピッ:1時間 (1時間未満は1時間に繰り上げ)

予約中の、真空ポンプの音を 消したい → 34ページ



時計の合わせかた

時計は24時間表示(夜12時…0:00/昼12時…12:00)

電源プラグを差し込み、



を"1秒以上"押す

表示が点滅します。



押したままでいると早送りにな り、10分単位で変わります。

を押すと完了

表示の点滅が止まります。

- 炊飯・保温・予約・調理中は、時計合わせできません。
- 時刻合わせのときの操作音は次のようになります。

0時 ……… ♪ピロロ

12時……… ♪ピロロ、ピロロ

10分ごとに …… ♪ピー (早送り時は鳴りません)

1 時間ごとに … ♪ピピッ

ご飯が炊き上がると自動で保温になります。



- おいしく保温するために、使用条件によって保温温度 を自動でコントロールします。
- 保温をやめるときは、切キーを押す。 (保温ランプが消灯し、現在時刻表示になります)
- ●内釜を取り出すと、自動的に切になります。

真空保温



保温中に内釜の中の空気を抜いて密閉することによって、 保温ご飯のおいしさを保ちます。

炊き上がってから数時間後*に真空サインが点灯し、 **真空**になります。



ふたの開けかた → 8 ページ

★:通常1~3時間程度ですが、ご飯の量やほぐし具合によって 異なります。

ご飯の量が多いときに、ほぐさなかった場合などは、真空サインが点灯するまで、5時間程度かかることがあります。

ご飯の量が少ないときに、ほぐした場合などは、○時間の表示中に点灯することがあります。

- 真空状態を保つため、一定時間ごとに真空ポンプが作動し、真空ポンプの動作音がします。
- 保温時間 41 時間以降は、真空になりません。



次の場合は真空サインが点灯しません

- 炊き上がってから約1~3時間*。
- 保温中にふたを開閉した後、30 分間。
- 保温時間、41時間以降。

保温中、フックボタンに触れてしまって真空サインが消灯 した場合は、30分後に点灯します

※次のような場合、保温しているご飯は黄変しやすくなります。 炊くときの水が少ない。洗米が不十分。少量の保温。ふたの開閉回数が多い。

保温するときのお願い

■ 保温時間を守ってください

「×」のコースも保温になりますが、保温をしないでください。(ご飯の変質・腐敗・内釜腐食の原因)

白米·無洗米	玄米·発芽玄米·雑穀米	おかゆ	炊込み
〇 (40 時間まで)	〇 (12時間まで)	×	×

- 内釜の中にしゃもじを入れない (においの原因)
- 冷えたご飯を保温しない(においの原因)
- ご飯を入れたまま、保温を切らない(においの原因)
- ※内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は、36・37ページを確認したうえ、34ページに従って保温設定の変更をしてください。

保温中に表示が 点滅したら



保温をやめる

切キーを押して ご飯を取り出す。

41 時間以降点滅(真空にはなりません)

切状態から保温にしたいとき

操 保温 を押すと、保温開始 真空 作 時間 ●保温ランプが点灯します。

保温中に 現在時刻を見たいとき

保温中に お米/炊き方 ト

を押す

押している間だけ、現在時刻を表示

保温中のご飯を 〈再加熱〉して温かくしたいとき

保温中のご飯をほぐして、ふたを閉める 保温 を押して、再加熱を開始(9分間)

- **→ ブザーが鳴ったら終了**(保温に戻る)
- 再加熱中は、保温ランプが点滅し、完了ま での残時間を表示。

《再加熱を途中でやめるとき》

保温キーを押すと、保温に戻る

- 次のような再加熱はしない。
 - ・再加熱を繰り返す(乾燥、黄ばみの原因)
 - ・冷えたご飯の再加熱(においの原因)
- ご飯の量が多すぎると十分に温まりません。 (内釜の半分以下を目安に)

炊き上がってからふたを開けずに約30分たつと

内釜内の余分な水蒸気を排出するために真空ポンプが少しの間作動し、すぐに真空状態を解除します。

操

作



- 保温中のご飯のべちゃつきが気になるときは、ご飯粒が内釜側面に残らないようにしてくだ さい。また、ときどきご飯を混ぜてください。
- 「保温が長くなりそうなとき | 「少量のご飯 | 「炊込みご飯 | などは、ラップに包んで冷凍保 存することをおすすめします。

保温中、真空ポンプの音が気になる場合

以下に従って設定変更すると、保温中の真空ポンプの動作を変更できます。



電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

を2秒以上押す



工場出荷時の設定



を押して、設定を変える



真空ポンプの動作間隔が 長くなります

真空ポンプが動きません

※戻るキーを押すと、設定が順番に戻ります。

を押すと完了

時計表示に戻ります。

保温中の直空ポンプ動作

1-1	工場出荷時時の設定
1-5	工場出荷時時の設定よりも、真空ポンプの動作間隔が長くなります。 ● 保温は32時間までにしてください。 (玄米・発芽玄米・雑穀米の保温は9時間まで)
1-3	保温中、真空ポンプが動きません。 (保温中、真空になりません) ● 保温は24時間までにしてください。 (白米・無洗米以外は保温はしない でください)



[1-1][1-2]の場合、 保温中に(真空)が表示

[1-3]の場合、保温 中に真空の表示なし (真空サインも点灯 しません

お手入れ

お願い

汚れたまま使うと、においなどの原因になるので、 常に清潔にしてください。

⚠警告

内ぶたの各部、クランプ受け部・クランプ部の異物 は取り除く

炊飯中にふたが開いたり、蒸気もれなどによるやけどの原因

⚠注意

お手入れは、電源プラグを抜き、 本体が冷めてから行う

やけどの原因

次のものは使わない(変形・腐食・変色・ひび・傷の原因)

- 食器洗い乾燥機・食器乾燥器
- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・漂白剤
- たわし、メラミンスポンジなどの傷が付きやすいもの

※蒸気口のキャップはアルミ製の ため、食器洗い乾燥機用洗剤で 変色することがあります。


取りはずして洗うもの (着脱のしかた…10ページ)


スポンジと 台所用中性洗剤で洗う

- すぐに洗う。(においの原因)
- ●洗った後は、清潔な布巾でから拭きして乾燥させる。
- 内ぶた・フィルター (使うたびに)
 - ぬるま湯に浸してから洗うと、汚れが落ち やすくなります。

調味料を入れて炊飯した後、内ぶたを洗わないと サビの原因になります。

下図の各部に付いている異物は、竹串やようじで取り除く





■ 蒸気口 使うたびに)

蒸気口の中を洗って、水分を拭き取る



- ●蒸気口の中の汚れは、ご飯のにおいやふきこぼれの原 因になります。
- 蒸気口の中には蒸気が冷えて水がたまります。水がた まったままになっていると、ふたを開けたときに水が たれることがあります。
 - 使用直後は蒸気口の中の水が熱いので、本体が 冷めてからお手入れをしてください
- 内釜・しゃもじ・蒸し台(使うたびに) しゃもじ立て・計量カップ 汚れたら

煮沸クリーニング (1週間に1回程度) においが気になる場合にもお使いください

- **内釜に水を入れ、ふたを閉める**(「白米」の水位目盛 1.5 まで)
- 2 炊飯コースを〈白米〉〈ふつう〉に合わせ、炊飯キーを押す 保温になるまで約60分かかります。(表示時間よりも長くかかります)
- ₹ 保温になったら切キーを押し、本体が冷めたら内ぶた・ 蒸気口・内釜などの各部をお手入れし、乾燥させる
- 水以外(洗剤など)は絶対 に入れない。
- 連続して煮沸クリーニング しない。
- においによっては、完全に 落ちないこともあります。

本体・密封米パックアタッチメントの『異物』『水滴』『汚れ』


かたくしぼった 清潔な布巾で

拭く

異物の付着はにおいや\ 真空にならない原因

パッキン類ははずせません。 無理に引っ張らないでください。

パッキン類の汚れもよく拭き取る



かたくしぼった布巾で拭く。

定期的に綿棒などでほこりを取る。

吸気口・排気口(底面)

放熱板·蒸気通路·真空吸気口

水をかけたりしない

蒸気通路の水分は毎回拭き取ってください。 (においの原因)

○ 本体を水洗いしたり、水につけたり、

ふたの内側・枠

異物が付いたままふたを閉めると炊飯中にふ たが開いて、やけど・けがの原因になります。

枠につゆがたまったり、調味料が付いた ら拭き取る。(調味料の付着はサビの原因)

■庫内

温度センサー

■ ふた温度センサー

汚れたまま使うと熱の伝わりが悪くなり、う まくご飯が炊けません。

温度センサーに汚れがこびりついたとき 細かいサンドペーパー(600番程度)で軽 くみがき、かたくしぼった布巾で拭き取る。


■ クランプ受け部・クランプ部

異物が付いたままふたを閉めると炊飯中にふ たが開いて、やけど・けがの原因になります。

■ 密封米パックアタッチメント かたくしぼった布巾で拭く。(25ページ)

クランプ受け部の穴に、 で飯粒などが入ったら、綿棒などで取り出す

●ふたを閉めたときにご飯粒が入っていると、固 まってふたが開かなくなることがあります。



お米の密封パックのしかた。密封米パック



付属の密封米パックアタッチメントと密封 パックを使って、お米を密封パックできます。 お米は密封パックして冷暗所で保管すること により上手に保存できます。

お米専用です!

※お米以外で使用すると、製品本体の故障の原因になり、有料修理となります。


始めに 電源プラグ

電源プラグをコンセントに差し込む


準備

1 お米を密封パックに入れ、空気を抜くようにして、ダブルチャックをしっかりと閉じる

逆止バルブの周囲にお米がないようにしてく ださい。



- ダブルチャックを閉じたとき、密封パックに 空気が多く入っていると、1 回の吸引でしっ かりと空気が抜けないことがあります。
- 2 密封米パックアタッチメントの溝(両脇)からチューブを引っ張り出す




密封米パックアタッチメント


セット

3 密封米パックアタッチメントを本体 に接続する

(1) 本体の挿入口キャップをはずして (①)、上方向に向きを変える(②)



- ●挿入口キャップはゴム製で全部はずれません。強く引っ張らないでください。
- (2) チューブに付いている挿入アダプター を本体のチューブ挿入口に差し込む



●挿入アダプターをなくしてしまった場合は、チューブを直接チューブ挿入口に差し込んで使うこともできます。

密封米パック機能についてのお願い(お守りいただきたいこと)

- ●密封米パック機能はお米 (白米・無洗米・玄米) 専用です。(炊いたご飯を密封パックしないでください) アマランサスなどの雑穀類やお米以外の食品、煮汁など水分を含むもの、衣類などを密封パックしない でください。製品本体の故障の原因になります。
- ●付属の密封パック以外は使わないでください。付属品(指定)以外の袋を使うと空気を吸引できなかったり、異物が本体に吸い込まれて故障の原因になったりします。
- ●お米を密封パックしても品質が変化しないわけではありませんので、冷暗所に保管して、早めに使い切るようにしてください。
- ●お米を密封パックしても滅菌作用はありません。いつまでも大丈夫と過信しないでください。
- ●密封パックを電子レンジで使ったり、食器洗い乾燥機、食器乾燥器で洗浄・乾燥したりしないでください。
- ●密封米パック機能はお米専用のため、炊飯ごとの使用を想定しています。過度に使うと故障の原因になります。

こんなときにはお米の密封パックができません。


(密封米パックキーを押したときに、♪ピッピッピッピッと鳴った場合は、密封米パック機能は使えません)

- 炊飯・調理中は使えません。
- ●予約中は炊飯が始まる5分前から使えなくなります。
- ●予約中・保温中の、真空ポンプが動く 5 分前から真空ポンプが動いている間*と、真空ポンプが止まっ た後 1 分間は使えません。
 - * 直空ポンプが動く「ブーン」音がしています。

操作(空気を抜く)

空気を吸引して密封パックする

(1) 密封米パックアタッチメントを逆止バ ルブに垂直に当て、吸引口をしっかり と押し当てる



吸引口で逆止バルブをふさぐようにし ないと、空気がうまく抜けません。

(2) 密封米 パック ^{入/切} を押す

30 秒間吸引して、自動で止まります。

- 吸引中、表示部は30から1秒刻みでカウ ントダウンし、真空サインは点滅します。 | 吸引中は真空ポンプの音がします 【(35ページ)
- ※途中で止めたいときは、もう一度密封 米パックキーを押してください。

予約・保温状態のときに、切キーを押 ↓ すと、予約や保温が取り消されます。

吸引が終わったら


密封パックがかたくなって、空気の抜けた状 態になっていれば密封パック完了です。

(空気の抜けが足りないときは、もう一度吸引 してください)

●空気もれのないことを確認して、冷暗所に 保管する。

使い終わったら

密封米パックアタッチメントを本体 からはずし、挿入口キャップをチュー ブ挿入口に確実に差し込む




お願い

挿入口キャップをはず したままにしない



密封米パックアタッチ メントを、接続したま まにしない



●使用後、挿入□キャップをチューブ挿入□に差 し込まないと、炊飯・保温・予約中に真空ポン プが動いても、内釜の中が真空になりません。

チューブを密封米パックアタッチメン トの溝(両脇)に押し込んで、収納する



- ●密封米パックアタッチメン トには磁石が付いているの で、本体に付けておくこと ができます。
- ●汚れが気になったら、吸引口 をはずしてお手入れできます。

- → 密封パックの原理 [26ページ]
- ➡ 密封パックのお手入れのしかた 26ページ 密封パックは繰り返し使えます。汚れたらお手入れをしてください。
- → 密封米パックアタッチメントのお手入れのしかた 23ページ
- → 密封パックを購入したいとき 41ページ 必ず指定の密封パックを購入してください。(指定以外の袋(密封パック)を使うと故障の原因になります)


お米の密封パックのしかた(つづき)

密封パックの原理

密封パックの逆止バルブ



断面図(イメージ)




バルブ台座とシリコンパーツ が密着して、空気穴をふさい でいる状態です。

密封米パック アタッチメント (吸引口)

吸引すると、シリコンパーツが持ち 上げられることで、空気穴が解放さ れ、密封パックの空気を抜きます。

密封パックのお手入れのしかた



スポンジと台所用 中性洗剤で洗う

清潔な布巾で水分を 拭き取る


日陰で自然乾燥 させる

逆止バルブ

●密封パックの汚れがひどい場合は、以上のお手入れをした後、アルコールで拭 いてから使うことをおすすめします。

逆止バルブが汚れたら

バルブキャップの下の溝に スプーンなどを差し込み、 てこの要領でバルブキャッ プをはずす



バルブキャップ


2 シリコンパーツ (オレンジ 色)を取りはずし、シリコン パーツ・バルブ台座・バル ブキャップを台所用中性洗 剤で洗い、自然乾燥させる



シリコンパーツ


※布巾などで拭かないでください。シリコンパー ツに繊維が付くと空気もれの原因になります。 (シリコンパーツは小さいのでなくさないよう に注意してください)

自然乾燥させた後、シリコ ンパーツの突起部を下にし てバルブ台座中央の穴に差 し込む





↑ バルブキャップをかぶせて 「カチッ」と音がするまで 押し込む





シリコンパーツの取り付け状態

シリコンパーツがまっすぐに はまっている



◆シリコンパーツがまっすぐに はまっていない



シリコンパーツとバルブ台座 の間に異物がある



●シリコンパーツがまっすぐにはまっていなかったり、バルブ台座との間 に異物があったりすると、すき間ができて密封することができません。 異物がある場合は、上記「逆止バルブが汚れたら」に従って、シリコンパー ツ・バルブ台座を洗ってください。

お料理メニュー

- お米の計量は付属の計量カップで。(1カップ=約 180ml/約 1合)
- ◆大さじ 1 = 15ml、小さじ 1 = 5ml です。

五目ご飯

材料 (4人分)

米3カップ				
にんじん60g				
ゆでたけのこ60g				
干ししいたけ 2枚				
鶏むね肉60g				
油揚げ 20g(約1/2枚)				
「酒 大さじ 1				
塩 小さじ 1				
A しょうゆ … 大さじ 1				
即席だしの素				
小さじ 1/2				
しいたけのもどし汁				

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。
- 2 干ししいたけはもどしてせん切りに、油揚げは熱湯をかけてせん切りにする。にんじんはせん切りに、ゆでたけのこは薄切りに、鶏肉は細かく切る。
- 3 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3までしいたけのも どし汁と水を入れてよく混ぜ合 わせる。
- **4** 米の上に切った具をリング状に のせ、ふたを閉める。



炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** 炊飯コースを **〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

具や調味料を入れるとき 炊込みご飯のポイント

- 最大炊飯量を守る。(14ページ)
- 洗米後、お米を水に 30 分程度浸す。 おこわは 1 時間程度、玄米は 2 時間程度。 (調味料を入れると、お米が水を吸いにくくなります)
- **浸水後、お米をザルに上げて水気を切る**。ザル上げ後、放 置しない。(デンプン質が沈殿すると、こげやすくなります)
- 調味料を加えてから水位合わせをし、底からよくかき混ぜる。
- すぐに炊飯する。

(時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)

- 具は …小さめに切り、お米に混ぜない。 リング状にのせる。
 - …米 1 カップ当たり 70gまで。(乾燥豆は 30gまで)

※白米・無洗米:〈炊込み〉で炊く

玄米・発芽玄米・雑穀米・おかゆ:それぞれの炊飯コースで炊く

- ◯⟨そくうま⟩⟨早炊き⟩で炊かない。
- 青菜は初めから入れない。

ゆでた青菜を、炊き上がった後 で加えます。

(蒸気出口に具が詰まり、) (やけどの原因

- 保温・予約炊飯はしない。(ご飯の変色・腐敗・内釜腐食の原因)
- 市販のレシピの材料配合で炊いたり、水以外のもの(トマトジュースなど)で炊いた場合、うまく炊けないことがあります。

お料理メニュー

グリーンピースご飯

材料(4人分)

米 3 カップ
「グリーンピース(正味)
150g
_塩 大さじ 1/2
▲「酒 大さじ 1
A [酒 大さじ] 塩 小さじ]

- 1 米は水が澄むまで手早く洗い、 たっぷりの水に30分浸す。
- **2** グリーンピースは洗って水気を切り、塩をまぶしておく。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釜に 米を入れる。Aを加え、「白米」 の水位目盛3まで水を入れてよ く混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に2をリング状にのせ、 ふたを閉める。

炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

黒豆ご飯

材料 (4人分)

米······ 3 カップ 黒豆····· 60g

- 1 黒豆はさっと洗い、フライパンで5~10分こがさないようにいっておく。
- 2 米は水が澄むまで手早く洗い、 「白米」の水位目盛3まで水を 入れる。

炊込みご飯

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)

- 3 米の上にいった黒豆をリング状 にのせ、ふたを閉める。
- 4 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **5** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

赤飯(炊きおこわ)

材料(4人分)

もち米………… 2カップ 米(うるち米)…… 1カップ ささげ(またはあずき)

.....50g

※もち米だけではやわらかすぎるので、もち米2カップに対し、うるち米1カップの割合で炊いてください。もち米だけではうまくできません。

- **1** 米は水が澄むまで手早く洗い、たっぷりの水に 1 時間浸す。
- 2 ささげはたっぷりの水でゆで、 沸とうしたら湯を捨てる。新しい 水 600ml を入れ、沸とうしたら 弱火にして、8~9割程度火が 通るまで煮る。指で押してつぶ れるくらいのかたさになったら、 ささげと煮汁に分けて冷ます。
- **3** 浸した米をザルに上げ、内釜に米 を入れる。冷ましたささげの煮汁 を加え、「おこわ」の水位目盛3ま で水を入れてよく混ぜ合わせる。
- **4** 米の上に煮たささげをリング状 にのせ、ふたを閉める。

炊きおこわ

4 カップまで(1.0L タイプ) 6 カップまで(1.8L タイプ)



- **5** 炊飯コースを**〈白米〉〈炊込み〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- **6** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

玄米の炊込みご飯

材料(4人分)

玄洲	< ······ 3 カップ
れん	レこん50g
ごほ	ぼう30g
	ごたけのこ50g
	⁻ 酒 ··········· 大さじ 1
Δ	塩 小さじ ²/3 しょうゆ … 大さじ 1 ₋ みりん 大さじ 1
	しょうゆ … 大さじ 1
	_ みりん 大さじ 1

- **1** 玄米はさっと洗い、ゴミやもみがらを取り除き、たっぷりの水に2時間浸す。
- 2 れんこんは皮をむいていちょう切り、ごぼうはささがきにし、 共に水につけてあくを抜く。
- 3 ゆでたけのこはうす切りにする。
- 4 浸した玄米をザルに上げ、内釜に玄米を入れる。Aを加え、「玄米」の水位目盛3まで水を入れてよく混ぜ合わせる。
- **5** 米の上に2と3をリング状にのせ、ふたを閉める。

玄米の炊込みご飯

3カップまで(1.0L タイプ) 6カップまで(1.8L タイプ)



- **6** 炊飯コースを〈玄米〉〈ふつう〉 に合わせ、炊飯キーを押す。
- **7** 保温になったら全体をふんわり ほぐす。

すしめし

材料(4人分)

米…………… 3 カップ 合わせ酢(混ぜておく) 「酢 ………… 大さじ 6

| 酢 ……… 大さじ6 | 砂糖 … 大さじ2¹/2 | 塩 …… 小さじ1¹/2 1 米は水が澄むまで手早く洗い、「白米すし」の水位目盛3まで水を入れ、ふたを閉める。

- **2** 炊飯コースを**〈白米〉〈ふつう〉** に合わせ、**炊飯**キーを押す。
- 3 酢水を含ませた布巾ですしおけ を拭き、炊き上がったご飯をす しおけに移す。
- 4 合わせ酢をご飯にまんべんなく かけ、ご飯を切るように混ぜる。 うちわであおいでご飯につやを 出す。

※内釜で合わせ酢を混ぜないでください。

すしめし

5.5カップまで(1.0Lタイプ) 10 カップまで(1.8Lタイプ)

Cooking Memo

- ご飯が熱いうちに合わせ酢を混ぜると、合わせ酢がご飯によく しみ込みます。
- すしおけを使うと、余分な水分 を吸ってくれるため、ご飯がべ ちゃつきにくくなります。
- 水の代わりに冷ました昆布だしで炊くと、うまみが増します。

調理のしかた

⚠警告

31~33ページに記載していない材料を使った り、料理を作ったりしないでください

蒸気や内容物がふき出したり、ふきこぼれによるやけど・ けが・故障の原因になります。

また、内釜が腐食したり、においがつくことがあります。

お知らせ

- 予約はできません。
- 31~33ページの調理時間は日安です。 材料や室温などによってでき上がりは変 わります。
- 調理用具はプラスチックや木製のものを お使いください。(内釜の傷防止)

基本的な操作のしかた

各メニューの詳しい作りかた ➡ 31~33ページ

操

で調理コースを選ぶ

作

を2秒以上押す



を押して選ぶ



一定の温度を保つ調理コースです 〈パン発酵〉……約35℃ 〈パン·ケーキ〉··· 約115℃ 〈温泉卵〉……約70℃

〈豆腐〉……約75℃ 〈蒸し〉…… 約100℃

お米/炊き方 (進む)

で調理時間を設定する



- 60 分まで 1 分単位で設定で きます。
- 進む・戻るキーは、押したま までいると早送りになり、10 分単位で変わります。



を押す

調理開始

調理温度になると表示部の時間が 減り始めます。(1分刻みで表示)

- 炊飯ランプが点灯。
- 実際に調理にかかる時間は、調 理温度になるまでの時間の分、 設定時間より長くなります。

ブザーが鳴ったら、でき上がり「自動で切」

- 内釜は熱いので、乾いた鍋つかみなどを使って内釜を取り出してください。
- 食品を入れたままにしないでください。
- においがつきやすくなりますので、お手入れしてください。(22・23 ページ)

蒸しものをするときの準備

- ①「白米」の水位目盛2まで水を入れる。
- ②付属の蒸し台を置く。
- 蒸すものを蒸し台に置いて、ふたが閉まることを確認する。
- ♠ 内釜に入れたものが内ぶた中央部の 蒸気出口をふさがないようにする。
- 浮き上がりやすいラップ・アルミ箔・ クッキングシートなどを入れない。

シンプル丸パン

最大量

強力粉 200g まで (1.0L/1.8L タイプ)

材料

Α	「強力粉
	砂糖 小さじ 2
	_ 塩 ······ 小さじ ²/з
	牛乳······ 130ml
	バター(食塩不使用) 20g

- Aをふるってボウルに入れる。
-)牛乳を温めてバターを加えて溶かし、40℃くらい ~ に冷ます。(50℃以上ではイーストが働きません)
- **3**1に2を加えて菜箸でさ っくり混ぜ合わせてひと かたまりにし、台の上に 出してつやのある生地に なるまで手で十分にこね る。(約10分)



生地を丸め、とじ目を下 にして油少々(分量外) を薄く塗った内釜に入 れ、ふたを閉める。 ※丸めた生地をつぶして



少し平たくすると発酵しやすくなります。

5《一次発酵》

調理コースと調理時間を設定し(30ページ)、 炊飯キーを押す。

調理コース	設定時間
パン発酵	45 分~ 50 分

6 《発酵状態の確認》 ブザーが鳴ったら、発酵 状態を確認する。約2倍 にふくらみ、生地の中央 に指をさして、穴が戻ら なければ一次発酵完了。



穴が戻る場合は発酵不足なので、発酵時間を追加する。

《ガス抜き》

生地を上から軽く押さえ て空気を抜く。



8《成形》

生地を取り出し、丸め直して合わせ目をしっか りとじ、合わせ目を下にして内釜に入れ、ふた を閉める。※丸めた生地をつぶして少し平たく すると発酵しやすくなります。

《二次発酵》

調理コースと調理時間を設定し(30ページ)、 炊飯キーを押す。

調理コース	設定時間
パン発酵	30分~40分

ブザーが鳴って二次発酵が終了したら、上面に 強力粉少々(分量外)を茶こしでふり、ふたを 閉める。

《焼成》

調理コースと調理時間を設定し(30ページ)、 炊飯キーを押す。

調理コース	設定時間
パン・ケーキ	35 分~ 40 分

- ブザーが鳴ったら、鍋つかみなどを使ってパン **∠** を取り出す。しゃもじを使い片手を添えると、 取り出しやすくなります。
 - ※上面にも焼き色を付けたいときは、パンを裏 返し、さらに 10 分焼いてください。
 - ※人肌程度まで冷ましてから切ると、パンの断 面がつぶれにくくなります。

Cooking Memo

- こね不足や発酵時間が短かかったり、材料が古 いとふくらみが悪くなります。
- ●《発酵状態の確認》で、生地がしぼんだ場合は発 酵過剰です。次回は発酵時間を短めにしてくだ さい。
- 焼き上がった後、パンを取り出さないと上面の べたつきの原因になります。
- ●上からの加熱がないため、白くてしっとりした パンになります。

調理のしかた

ドーム スポンジケーキ

最大量 薄力粉 120g まで (1.0L/1.8L タイプ)

材料

薄力粉120g
ベーキングパウダー小さじ ¹ /2
卵4 個
グラニュー糖100g
_
バニラエッセンス少々
溶かしバター 30g
牛乳······ 30ml
あんずジャム(裏ごしする)
······ 大さじ4 (80g)
アイシング
A N
A 1.75 & 4.75 1 1/6
しレモンオ 小さじ 1 1/2



- **1** 薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。内釜に溶かしバター(分量外)を薄く塗る。
- 2 乾いたボウルに卵を割り 入れ、グラニュー糖を加 え、泡立て器で軽く混ぜ て湯せんにかけ、卵液の 温度が人肌くらい(約



40℃)になったら、はずしてさらに泡立てる。 ※内釜では泡立てない。

3 泡立て器を持ち上げると 筋がかけるくらい白っ ぽくもったりした状態 になるまで泡立てて、 バニラエッセンスを 1 ~ 2 滴加える。



4 3に1の薄力粉とベーキングパウダーを2~3回に分けて振り入れる。 気泡をつぶさないように、木べらで切るよう



に粉っぽさがなくなるまで混ぜる。

5 溶かしバターと牛乳を4 へ散らすように全体に振 り入れ、気泡をつぶさな いように手早く混ぜる。



- 6 内釜に5を流し入れ、1~2回たたいて大きな 気泡を抜き、内釜を本体に入れてふたを閉める。
- **7** 調理コースと調理時間を設定し(30ページ)、 **炊飯**キーを押す。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
調理コース	設定時間
パン・ケーキ	40分

- プザーが鳴ったら、焼き上がり状態を確認する。 竹串を刺して生地が付いてこなければ焼き上がり。 生地が付いてきたときは、焼き時間を追加する。
- **9** 鍋つかみなどを使って内釜を取り出す。皿をかぶせて逆さにし、ケーキを取り出して粗熱をとる。
- 10 ケーキの表面にあんずジャムをハケで塗る。 A を混ぜてアイシングを作り、ケーキが冷めて からアイシングを上からたらして表面を乾かす。

Cooking Memo

- ●泡立てに使うボウルや泡立て器の、油分・水分をしっかりと拭き取っておきます。
- ハンドミキサーを使うと泡立てが楽にできます。
- ●でき上がりは上面に焼き色が付きません。上面を底にしてデコレーションします。
- ●アイシングがかたすぎたり、やわらかすぎるときは、レモン汁や粉砂糖の量を調整してください。
- ●アイシングの代わりに牛クリームやフルーツなどを飾ってアレンジできます。

温泉卵

材料 卵…………4個 水……卵がかぶる程度 1 内釜に卵を入れ、卵がかぶる程度の水を入れ、ふたを閉める。

2 調理コースと調理時間を設定し (30ページ)、**炊飯**キーを押す。

調理コース	設定時間
温泉卵	20分

3 ブザーが鳴ったらすぐに卵を取り出し、ていねいに殻を割って器に入れる。

最大量

6 個まで(1.0L タイプ) 8 個まで(1.8L タイプ)

Cooking Memo

- 設定時間を短くするとやわらかめ に、長くするとかためになります。
- お湯に入れたままにするとかたく なります。
- すぐに殻を割らないときは水につけて冷ますことをおすすめします。

やわらか寄せ豆腐

材料

無調整豆乳

(大豆固形分8%以上)

……… 500ml にがり……分量はにがりの 説明書に従って ください

- 1 内釜に豆乳とにがりを入れ、しゃもじなどでムラがないように全体をよくかき混ぜ、ふたを閉める。
- **2** 調理コースと調理時間を設定し (30ページ)、**炊飯**キーを押す。

調理コース	設定時間
豆腐	50分~55分

3 ブザーが鳴ったら、固まり具合 を確認し、固まったら豆腐を別 の容器に移す。

固まっていないときは、調理時 間を追加する。

最大量

豆乳 500ml まで (1.0L/1.8L タイプ)

Cooking Memo

- 調整豆乳ではできません。
- スプーンですくって食べるくらい のやわらかさになります。冷蔵庫 で冷やすと少しかためになります。 (市販の豆腐のようにかたくなり ません。)
- 豆乳とにがりの種類によって、固まり具合は異なります。設定時間を調整してください。


赤飯(蒸しおこわ)

材料

もち米………… 3カップ ささげ(またはあずき) …………50g 打ち水………… 120ml (米 1カップあたり 40ml)

- 1 ささげを下ゆでして(28ページ「赤飯」の2参照)、ささげ と煮汁に分けて冷ます。
- 2 米は水が澄むまで手早く洗い、 ささげの煮汁を加えた水に2 時間浸した後、ザルに上げて 水気を切る。浸した水はとっ ておき、打ち水として使う。

3 内釜に「白米」の水位目盛2 まで蒸し水を入れ、付属の蒸 し台を置いて蒸し布を敷く。



4 蒸し布の上に、2の米と1の ささげを混ぜて平らになるよ うに入れ、所々にくぼみをつ け、ふたを閉める。

※蒸し布はふたにはさまない。

- 5 調理コースと調理時間を設定し (30ページ)、**炊飯**キーを押す。

調理コース	設定時間
蒸し	30分

最大量

3 カップまで(1.0L タイプ) 5 カップまで(1.8L タイプ)

- **6** ブザーが鳴ったら、全体に打ち水(半量)をふり入れて混ぜて、ふたを閉める。
- **7** 調理コースと調理時間を設定し (30 ページ)、**炊飯**キーを押す。

調理コース	設定時間
蒸し	10分

- 8 ブザーが鳴ったら、もう一度 打ち水をして蒸す。
 - (もう一度 6・7 を繰り返す)
- **9** ブザーが鳴ったら、別の容器 に移して軽く混ぜる。
 - ※でき上がりがかたい場合は、 打ち水をして混ぜて10分 程度蒸すを繰り返してくだ さい。

設定変更のしかた

保温中の真空ポンプの音が 気になるときは(21 ページ)

予約中の、真空ポンプの音を消したい

以下に従って設定変更すると、予約中に真空ポンプが動きません。(真空になりません)

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 そくうま を 2 秒以上押す



フ (₹<ラま) を 1 回押して「2−○」にする



工場出荷時の設定

3 (株) を押して、設定を変える


5-5

予約中に真空ポンプが 動きません

※ 戻るキーを押すと、工場出荷時の設定に 戻ります。

☑ 切 を押すと完了

時計表示に戻ります。




保温設定の変更

保温中、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合やにおいがする場合は36・37ページを確認したうえ、以下に従って保温設定を変更してください。

電源プラグを差し込み、切状態で操作を始めます。

1 そくうま を 2 秒以上押す



2 (そくうま) を2回押して「3-0」にする

3 - }

工場出荷時の設定

3 (株式) を押して、設定を変える

3-2

変更後の設定

※ 戻るキーを押すと、工場出荷時の設定に 戻ります。

4 切を押すと完了

時計表示に戻ります。

上記に従って、保温設定を変更しても改善しない場合は、東芝生活家電ご相談センターにご相談ください(43ページ)

うまくできない/こんなときは

修理を依頼する前に、一度お調べください。お調べいただいてもわからないときは、東芝生活家電で相談センターにお問い合わせください。(43ページ)

使用中の音について (使用中は音がします)

「カチャ」音 …… 圧力を調整するための音です。

「ジー」音 ……… IH の通電音です。(保温中も、ときどき「ジー」音がします)

「ブーン」音 …… 内部の熱を外へ逃がすためのファンが回る音です。

「シュー」音 ……蒸気口から蒸気が出る音です。

「真空」に関する音

炊飯開始時、予約開始時、予約中、保温中の「カチャ」「ブーン」「プシュー」音は、真空ポンプなど、真空動作にともなう音です。(予約中は3時間に1回、真空ポンプの音がします)

- 真空サイン点灯中にフックボタンを押すと、真空を解除するため「カチャ」音がします。
- 密封米パックキーを押すと真空ポンプの「ブーン」音がします。
- 密封パックの空気を吸引しているときに、「キュ」や「キューン」など空気の抜ける音がすることがありますが、異常ではありません。
- 真空ポンプに吸い込まれた水蒸気が水となって排出されるときに、「ブブブ」や「グチュグチュ」などの音がしますが、異常ではありません。



真空ポンプ動作の設定変更ができます。

- 保温中の、真空ポンプの音が気になるとき→ 21 ページ
- 予約中の、真空ポンプの音が気になるとき→ 34 ページ



▶よくある質問

- Q. ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできますか?
- A. ブザー音の音量を変えたり、消したりすることはできません。
- Q. 炊飯時におかゆを作るための容器を入れてもいいですか?
- A. 内釜に傷が付いたり、ご飯がうまく炊けない原因になりますので、別の容器は入れないでください。
- Q. 電源プラグを抜くと何も表示しないのですが、故障ですか?
- Q.0:00 が点滅していますが、故障ですか?
- A. 電源プラグをコンセントに差し込むと 0:00 が点滅する場合は、リチウム電池が消耗しています。 40 ページの「リチウム電池が消耗したら」をご覧ください。
- Q.内釜やフィルターはどこで買えますか?
- A. 「部品の購入について」(41 ページ)をご覧ください。

(つづく) 35

うまくできない/こんなときは(つづき)

こんなとき		原因/お調べいただくこと (参照ページ)
がでしている。	らかい ゃつく が固まる しくない	 水を少なくしたり、〈しゃっきり〉で炊いてください。 炊き上がったらすぐにで飯全体をほぐしてください。 新米は水を少なめにして炊いてください。 炊飯前に浸したり、予約炊飯の場合はやわらかめになります。 お米を強くといだり、ザル上げ放置すると、お米が割れてべちゃつく原因になります。 お湯や pH9 以上のアルカリイオン水を使っていませんか?
かたし ぱさ: おいし		水を多めにしたり、〈やわらか〉で炊いてください。あらかじめお米を浸してから炊いてください。硬度の高いミネラルウォーターを使っていませんか?
	る 「いきつね色のこげ 対障ではありません。	次の場合はこげやすくなります。 洗米が不十分なとき。浸し時間が長いとき。予約炊飯のとき。無洗米を炊いたとき。1~2回すすぐとこげがやわらぎます。胚芽米を炊飯したり、炊込みご飯などで調味料を入れたとき。⟨炊込み・おこげ〉で炊きませんでしたか?おこげの色は米質・洗米・水加減・調味料などで変わります。
	く炊けない しくない	 ● 庫内や内ぶたが温かいまま炊飯していませんか?人肌程度に冷ましてから炊飯してください。 ● 〈そくうま〉〈早炊き〉〈蒸気セーブ〉は少し水っぽくなったり、かために炊き上がることがあります。(16・17ページ) ● 内ぶたに異物が詰まっていたり、温度センサー(2カ所)・内ぶたパッキン・内釜のふち・真空吸/排気口に異物が付いていませんか?(11ページ) ● ふたの側面にある挿入口キャップは、チューブ挿入口にきちんと差し込んでありますか?(25ページ) ● 内釜・内ぶたが変形したり、内ぶた・蒸気口を付け忘れていませんか? ● 炊飯中に停電がありませんでしたか?
	みご飯が く炊けない	■ 具をお米に混ぜていませんか?その他、「具や調味料を入れるとき」(27 ページ)をご覧ください。
の ご 飯 が お ば お	う おいがした場合は、 が煮沸クリーニングを で、お手入れしてから もいください。 3 ページ)	 次のような保温をしていませんか? 長時間の保温、炊込みご飯、発芽玄米、白米以外のご飯、冷やご飯、しゃもじを入れたまま、長時間保温の繰り返し 内ぶた・フィルター・蒸気口・本体が汚れていませんか? 特に内ぶた・フィルター・蒸気口は炊飯のたびにはずして洗い、清潔な布巾で水分をよく拭き取ってください。蒸気口はうまみドームをはずして洗ってください。また、蒸気通路の水分も毎回拭き取ってください。(22・23ページ) 洗米が不十分だったり、長時間の予約炊飯をしていませんか?(19ページ) 保温が切れているのに、ご飯が入ったままになっていませんか?保温中に内釜を取り出して戻した、誤って切キーを押した、長時間の停電によって電源が切れた 上記の内容を確認したうえ、保温設定の変更をしてください。(34ページ)
ぬるし	١,	● 食べる前に「再加熱」をしてください。(21 ページ)

こ	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
保温のご飯が	乾燥する 変色する	 ●内ぶたパッキン・内釜のふち・本体の枠の上に異物が付いていませんか? ●内釜の外面・温度センサーに異物が付いていませんか? ●蒸気口は確実に付いていますか? ●長時間の保温や再加熱を繰り返していませんか? ●挿入口キャップがはずれたままになっていませんか? (25 ページ)
	べちゃつく	 ●水を少なめにして炊いてから、保温してください。 ●炊き上がったらすぐにご飯全体をほぐしてください。 ●ご飯粒が内釜側面に残らないように寄せて、ときどきご飯を混ぜてください。 ●上記の内容を確認したうえ、内釜周囲のご飯がべちゃつく場合は、保温設定の変更をしてください。(34 ページ)
ふたの問	開くのに時間がかかる	●密閉度が高いため、フックボタンを押してからふたが開くまで、少し時間がかかります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも時間がかかります。
開閉	閉まりにくい 閉まらない	 ●内釜の密閉度が高いため、閉まりにくく感じることがあります。特に、保温中など本体が温かいと、冷えているときよりも閉まりにくくなります。 ふたの先端中央部を「カチッ」と音がするまで押してください。 ●内ぶたは付いていますか?付け忘れ防止のため、内ぶたが付いていないと ふたは閉まりません。 ●内ぶたの下部にある差し込み部は、確実に差し込まれていますか?(2カ所) (10ページ) ● クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか?(23ページ) ●内ぶたに異物が詰まっていませんか?(22ページ) ● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(12ページ)
	炊飯中にふたが開く	● ふたの先端中央を「カチッ」と音がするまで押してください。● クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (23 ページ)● ふたを閉めてから炊飯キーを押してください。(12 ページ)
	フックボタンを押して もふたが開かない	 炊飯中はフックボタンを押しても開きません。 (炊飯途中でふたを開けるとき…8ページ) 保温中に真空サインが点灯しているときは、真空を解除するためにフックボタンを 2 回押さないとふたが開きません。(8ページ) フックボタンが重くてふたが開かないときは、内釜内に圧力がかかっている場合があり、ふたを開けると危険です。安全のため、無理にフックボタンを押して開けようとせずに、切キーを押して、本体が冷めて圧力が下がるまでお待ちください。(約40分) ふたが開いたら、内ぶた・クランプ受け部・クランプ部の異物を取り除いてください。(22・23ページ)
予約	すぐ炊飯を始めた 予約時刻に炊けない 予約できない	 ● 1 ~ 2 時間以内の予約は、すぐに炊飯を始めます。 ● 午前と午後を間違えていませんか?時計は 24 時間表示です。 ● 現在時刻が違っていませんか? ● リチウム電池が消耗していませんか? (40 ページ) ● 室温や水温が低いときや水量が多いときは、炊き上がりが 10 分ほど遅れる場合があります。 ● 予約をセットしたときに、内釜は入っていましたか? ● 予約のセットを忘れたり、最後に炊飯キーを押し忘れていませんか?

うまくできない/こんなときは(つづき)

ح	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
炊飯・保温	蒸気がもれる ※炊き上がってから確認 してください。	 ●内ぶたパッキン・内釜のふち・枠の上に異物が付いていませんか?(11 ページ) ●内ぶた・クランプ受け部・クランプ部に異物が付いていませんか? (22・23 ページ) ●内ぶたパッキンが傷んでいたり、内ぶた・内釜が変形していませんか? ●内ぶたは確実に付いていますか?(10 ページ)
	蒸気口の吹出口付近に 水滴が付く	● 蒸気が冷えて水滴が付くことがあります。異常ではありません。
	ふきこぼれる とびちる	 炊飯中に蒸気口から勢いよく蒸気や水滴が出るのは、圧力を抜くためで故障ではありません。 お米が少なかったり、水が多かったり、洗米が不十分ではありませんか? おかゆや玄米の炊飯コースを間違えていませんか? (14ページ) 温度センサー(2カ所)に異物が付いていませんか? 蒸気口の中は汚れていませんか? 蒸気口・内ぶた・フィルターが付いていましたか? 蒸気口の中のうまみドームは付いていましたか? (10ページ) 内ぶたに異物が詰まっていませんか? (22ページ) 炊飯中に停電が起こると、ふきこぼれることがあります。
	内釜に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分(デンプン質)が溶けて乾燥したもので、異常ではありません。
	中央部がくぼむ	●内釜自体が発熱する IH 特有の炊きかたによるもので、異常ではありません。 全体をほぐしてください。(特に〈蒸気セーブ〉は、くぼみやすくなります)●フィルターを付けないと、中央部がくぼむことがあります。
	内ぶたや内釜に水滴が 付いている	● 乾燥防止のため、内ぶたや内釜に水滴が付くことがありますが異常ではありません。
	ふたを開けると、 パッキンなどから つゆが落ちる	ふたを開けるタイミングや室温などによって、つゆが枠などに落ちることがありますので、拭き取ってください。温度センサー・内釜の外面に異物が付いていませんか?
	内釜側面や内ぶたに ご飯粒が付く	● フィルターを付けないと、真空を解除するときに米粒が飛び散ることがあ ります。
密封米パ	密封米パックキーを押し ても作動しない/ ピッピッピッピッと鳴る	●密封米パックキーを押したときに♪ピッピッピッピッと鳴った場合は密封米パック機能は作動しません。25 ページ「こんなときにはお米の密封パックができません。」をご覧ください。
ハック	密封米パックキーを押しても空気を吸引しない 一度吸引した後、空気が戻る 保存中に密封パックがふくらんできた	 ●密封パックのダブルチャックはしっかりと閉じていますか? ●密封米パックアタッチメントは本体に確実に接続されていますか?(24ページ) ●密封米パックアタッチメントを逆止バルブに垂直に当てて、逆止バルブをふさぐようにしてください。(25ページ) ●密封パックに穴があいていませんか? ●密封パックの逆止バルブに異物が付着していませんか?(26ページ) ●密封パックの逆止バルブのシリコンパーツは正しく付いていますか?(26ページ)
	「ブーン」や「キュ」 「キューン」などの音 がする	● 吸引中は、真空ポンプの動く「ブーン」音がします。● 空気の抜ける「キュ」「キューン」などの音がすることがありますが、異常ではありません。

ح	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
調理	調理時間が長い 表示時間が減らない	● 設定時間は調理温度になってからの時間です。温度が上がるまでの時間の 分、実際に調理にかかる時間は設定時間よりも長くなります。
	予約できない	●調理コースは予約できません。
	うまくできない	 材料の種類や計量のしかたで、でき具合が異なります。作りかたを確認したり、設定時間を変えてみてください。 次の場合はうまくできないことがあります。 ふたが確実に閉まっていない、蒸気がもれている(38ページ)、 温度センサー(2カ所)に異物が付いている、内釜が変形している、 でき上がったものを内釜に入れたままにした、停電があった。(40ページ)
表示・キー	ランプが消えた 途中で止まった	 ●使用中に内釜を取り出すと、電源が切れます。 ●誤って切キーを押したり、長時間の停電があると電源が切れます。 ●炊飯・予約中の真空サインの点灯については9ページをご覧ください。 保温中の真空サインの点灯については20ページをご覧ください。 ●真空サインが点灯しているときに、フックボタンに触れたり、ふたを開けませんでしたか? 真空が解除されても予約・保温は続いています。(9ページ)
	キー操作ができない	●電源プラグは差し込んでありますか?内釜はセットされていますか? ●表示部に「C10」や「F01」などの表示が出ていませんか?(41 ページ)
	残時間表示が 実際の炊飯時間と違う	●実際の炊飯時間と異なることがありますが、故障ではありません。 詳しくは「炊飯時間の表示について」(9 ページ)をご覧ください。
	表示部の任力表示が点滅している	● 圧力 表示が点滅している間は、ふたを開けないでください。 内金内に圧力がかかっており、ふたを開けると危険です。圧力炊飯中に切 キーを押したり、電源プラグを抜くなどして停電状態になると 圧力 表示 が点滅します。
	真空サインが点灯しない (真空にならない) 真空サインが消灯した (真空が解除された)	 炊飯中、予約中の点灯については9ページをご覧ください。 保温中の点灯については20ページをご覧ください。 フックボタンに触れたり、ふたを開けたりしませんでしたか?(9ページ) 真空ポンプの動作の設定変更をしていませんか?(21・34ページ) ふたの側面にある挿入口キャップは、確実に閉じていますか?挿入口キャップをチューブ挿入口に確実に差し込んでください。(25ページ) 密封米パックアタッチメントのチューブが本体に接続されたままになっていませんか?(25ページ)
	保温中、真空ポンプが 動いたのに真空サイン が点灯しない	吹き上がってからふたを開けずに約30分経過すると、内釜内の余分な水蒸気を排出するために真空ポンプが少しの間だけ作動し、すぐに真空状態を解除します。
	保温経過時間が点滅する	● 長時間保温のお知らせです。保温を中止してください。(20 ページ)
	COO、FOOの表示が 出た	● 41 ページ「エラー表示」をご覧ください。
	表示が消えた 0:00 で点滅する	●本体内部に固定されているリチウム電池が切れています。(40 ページ)

うまくできない/こんなときは(つづき)

ح	んなとき	原因/お調べいただくこと (参照ページ)
そ	使用中に音がする	● 35 ページ「使用中の音について」をご覧ください。
の他	プラスチックなどの においがする	●使い始めはにおうことがありますが、ご使用とともになくなります。→気になるときは、換気をしたり、煮沸クリーニングをしてください。(23 ページ)
	ふたと本体にすきまが ある	● ふたと本体に多少すきまはありますが、内ぶたパッキンで密閉しています。 また、炊飯中は圧力によってすきまが少し広がりますが異常ではありません。
	内釜外面 (側面) の 塗装が凸凹している	● 内釜の質感向上のため、表面に凹凸がありますが、異常ではありません。
	内釜外面の塗装が傷付 いた、汚れた	● ご使用にともない、内釜外面の塗装が傷付いたり、汚れたりすることがありますが、炊飯や保温をするうえで問題なくお使いいただけます。
	電源プラグを抜き差し したときに光がでる	◆本体内部の電気部品に電気が流れるためです。故障ではありません。
	炊飯中にブレーカーが 落ちた	●他の電気製品と同時に使用すると、定格を超えてブレーカーが働くことがあります。単独のコンセントをお使いください。

● 内釜を入れずに水やお米を本体に入れてしまったときは、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。(43ページ)

リチウム電池について

本体内部に固定されているリチウム電池は、電源プラグを抜いているときに時計を動かしたり、炊飯コースを記憶したりするために使われます。

(リチウム電池が消耗したら)

電源プラグを抜くと表示が消え、時刻や炊飯コースなどの記憶がなくなります。

電源プラグをコンセントに差し込み、切キーを押すと 0:00 の点滅が止まり、通常通りに使えます。 (予約炊飯のときは、時計を現在時刻に合わせてからお使いください)

電池を交換する場合は、お買い上げの販売店にご依頼ください。(有料)リチウム電池は本体内部に固定されているため、お客様自身で電池交換できません。

停電したとき

停電復帰後、再び炊飯や保温を続けます。

ただし、うまく炊けなかったり、電源が切れたり、予約の炊き上がりが遅れたりすることがあります。 ※途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いたときも同じです。



圧力炊飯中に停電などによって電源が切れると、蒸気口から勢いよく蒸気が出ることがあります のでご注意ください。



(正力) 表示が点滅している間は内釜内に圧力がかかっていますので、ふたを開けないでください。 ただし、(正力) 表示がない場合でも、フックボタンが重いと感じたら無理にふたを開けないでください。

エラー表示

切キーを押して電源プラグをコンセントから抜き、以下に 従って処置を行ってください。

E 10	本体底部の吸気口・排気口のほこりを取り除いてください。紙や布などのやわらかいものの上など、吸気口・排気口を ふさぐような場所で使わないでください。	再開するとき 処置後、 電源プラグを差し込み
[]]	温度センサーや内釜の底に付いているご飯粒などの異物や汚れを取り除いてください。水の量が多くありませんか?(水を少なくしてください)	(エラー表示解除)
[14	■電源が 200V 用コンセントではありませんか?→電源プラグを 100V 用コンセントに差し込んでください。	庫内・内釜・内ぶたを 人肌程度まで冷まして から再開してください。
	● 其ため辺底も、汁・たじのお陰のまこです	

F() | ~ F | 4

- 基板や温度センサーなどの故障の表示です。
- →お買い上げの販売店や東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

部品の購入について

内釜・内ぶた・フィルター・蒸気口が破損/紛失したときなど

お買い上げの販売店、家電量販店に購入をご依頼ください。密封パックは下記の購入先にご依頼ください。 (プラスチック部品やパッキン類は数年間のご使用で傷んでくることがあります)

内釜は東芝オンラインショッピング「東芝 Living Direct」でも購入できます。 「東芝 Living Direct」http://toshiba-le.com/shop/



フィルターを取り付けなくても炊飯はできますが、フィルターが届くまでは異物が詰まりやすい炊 込みご飯・雑穀米を炊いたり、〈早炊き〉〈そくうま〉で炊かないでください。

密封パックの購入先

密封パックは消耗品です。穴があいたり、追加購入したりしたいときは、必ず以下の密封パックを購入 してください。(指定以外の袋を使うと故障の原因になります)

購入先:アーネスト株式会社

ホ·

6客様ホットライン 200 U 1 ∠U-4∠-∠3∠3 受付時間 10:00 ~ 17:00 (土曜・日曜・祝日は除く)	品 名	(東芝保温釜用)
ホームページ http://smilezakka.jp/t/mm.html	商品コード	75920
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

※密封パックや製品についてご不明な点やご質問は、東芝生活家電ご相談センターにお問い合わせくだ さい。(43ページ)

仕様

この製品は日本国内用に設計されているため、海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

形名		RC-10VGE RC-18VGE		
種類		ジャー炊飯器(保温機能付き)		
電源		交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力	(炊飯)	1420W 1420W		
消費電力(保温)		平均 13.8W	平均 21.2W	
外形寸法	幅	26.9cm	29.9cm	
	奥行	33.0cm	36.4cm	
	高さ	24.5cm	28.4cm	
本体質量		6.2kg	7.6kg	
コードの長さ 1.0m 1.0m		1.0m		

形名	RC-10VGE	RC-18VGE
方式	真空圧力 IH	
最大炊飯容量	1.OL	1.8L
区分名	В	D
蒸発水量	47.0g	65.3g
年間消費電力量	91.0kWh/年	144.1kWh/年
1 回当たりの 炊飯時消費電力量	192Wh	255Wh
1 時間当たりの 保温時消費電力量	13.8Wh	21.2Wh
1 時間当たりの 予約時消費電力量	1.84Wh	1.84Wh
1 時間当たりの 待機時消費電力量	0.75Wh	0.75Wh

- 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用時間・お米の量・ご使用のコース・周囲の温度 などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- 蒸発水量は 1 回当たりの炊飯時に本体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。
- 1回当たりの炊飯時消費電力量は白米・そくうまコース、1時間当たりの保温時消費電力量は工場出荷時の保温設定での電力量です。

(室温·水温 23℃, 1.0L タイプ: 米 450g、水 590g / 1.8L タイプ: 米 600g、水 786g)

●外観・仕様などを予告なく変更することがあります。

密封米パック単独運転時

形名	RC-10VGE	RC-18VGE	
電源	交流 100V 50-60Hz 共用		
消費電力	約 5W		
脱気力	約 60kPa (450mmHg)		

密封パック(消耗品)

外形寸法…縦 28cm ×横 28cm

材質…ポリエチレン・ナイロン 3 層フィルム

(逆止バルブ:ポリエチレン・シリコーン) 耐熱温度 約 100℃、耐冷温度 約-30℃

(アーネスト株式会社製 生産国:韓国)

圧力炊飯するため、PSC マークと SG マークを取得しています。



PSC マーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法」の家庭用の圧力 なべ及び圧力がまの安全基準に 適合していることを示します。



SG マーク

製品安全協会が定めた「家庭用の圧力なべ及び圧力がまの認定基準」に適合したことを示し、万一の製品の欠陥による人身事故の危害防止とその救済の補償をする表示です。

保証とアフターサービス・

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」など の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って いただき、内容をよくお読みの後、大切に保管し てください。
- ●保証期間はお買い上げの日から本体は1年間、 内釜内面フッ素樹脂加工は5年間です。
 - ただし、密封パックは消耗品ですので、対象外です。
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 保温釜の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

● 35 ~ 41 ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、切キーを押して使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代修理に使用した部品代金です。

/==Til	お買い上げ日	年	月	日
便利	お買い上げ店名			
	の負い上げ旧石	電話()	

長年ご使用の 保温釜の点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響 によって部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。



愛情点検

こんな症状は ありませんか。

電源プラグやコン セントにたまって いるほこりは取り 除いてください。

- 電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
- 本体からこげくさいにおいがする。
- 本体の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 内釜・ふた・内ぶたが変形、破損している。
- 炊飯中・調理中、底部のファンが回っていない。
- その他の異常・故障がある。



故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝真空圧力IH保温釜保証書

持込修理

形	形名 RC-10VGE, RC-18VGE			
★ お	お 名 前	様		
客様	で 住所 マーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコーコー			
	電市外話	市内番号呼		
保証期間	本体1年 内釜内面フッ素樹脂加工5年	★お買い上げ日		
★ご販売店	住所·店名	電話		

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話(03)3257-6163

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、虫害、ガス害、異常電圧で生じた故障、 損傷。
 - (二) 本書のご提示がない場合。
 - (木) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
 - (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
 - (ト) ご使用による容器の汚れ、キズ。

- (チ) 下記の使いかたをした場合の内釜内面フッ素 樹脂加工のふくれ、はがれなど。
 - ・ 金属製のおたま、スプーン、泡立て器、食器 などかたいものを入れたり、使った場合。
 - ・内釜のお手入れの際に金属たわし、ナイロンたわしなどを使用した場合。
 - ・台所用中性洗剤以外の洗剤や漂白剤、クレンザーを使った場合。
 - ・内釜の中で酢を使った場合。
 - ・白米以外(みそ汁、カレー汁などの汁物や 炊込みご飯など)の保温をした場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへ こみ。
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの 記載事項にそわない使いかたをした場合。
- (リ)消耗品の交換
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理 メモ 修理年月日	修理内容	担当
年 月 日		
年 月 日		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部